



# РУКОВОДСТВО по быстрой установке



Многофункциональное  
устройство  
с сенсорным экраном



Лазерный принтер



Многофункциональное  
устройство

**Примечание:** Установка тонер-картриджа и бумаги  
на всех устройствах производится одинаково


## 1. После вскрытия упаковки проверьте, пожалуйста, комплектность поставки:



USB-кабель



Шнур питания



Тонер-картридж



USB-накопитель



Руководство  
по быстрой  
установке




Паспорт  
изделия

## 2. Установка тонер-картриджа

▼ Разорвите защитную пленку  
тонер-картриджа  
и достаньте картридж




▼ Встряхните картридж  
с тонером из стороны  
в сторону несколько раз




▼ Откройте переднюю  
крышку принтера,  
как показано на рисунке




▼ Поверните ручку на себя  
и, держа за нее картридж,  
вставьте его в принтер  
по направляющим.



▼ Задвиньте картридж  
внутрь до упора, будет  
слышен легкий щелчок.




▼ После успешной установки  
тонер-картриджа закройте  
переднюю крышку  
и установите лоток  
для бумаги.




**3. Загрузите бумагу А4 в лоток, как показано на рисунках.**



**4. Подключите Ethernet, USB-кабель и провод питания, как показано на рис. ниже. Включите устройство.**



**Примечание:** Для выключения устройства удерживайте кнопку питания нажатой не менее пяти секунд



**5. Установка драйвера принтера**

- ▀ Вы можете установить драйвер с прилагаемого USB-накопителя.
- ▀ Вставьте накопитель в USB-порт компьютера.
- ▀ Следуйте инструкциям программы-установщика.

**Примечание:** Самую новую версию драйвера  
Вы можете скачать на нашем сайте [fplustech.ru](http://fplustech.ru)





## РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ КАРТРИДЖА

(Внимание! Установка картриджа подходит для МФУ и лазерного принтера).


### Внимание!

Уберите бумагу из лотка и откройте переднюю крышку принтера для установки картриджа. После установки картриджа с тонером, закройте переднюю крышку и установите лоток для бумаги.




1 Снимите защитную и дополнительную упаковку с картриджа, проверьте, нет ли утечки порошка и не поврежден ли тонер-картридж.

2 Встряхните новый картридж влево вправо, чтобы равномерно распределить тонер внутри.




1




2

3 Вставьте картридж, опустив ручку и выровняв ролики картриджа в соответствии со стрелками на направляющих.

4 С небольшим усилием надавите на картридж и продвиньте как можно дальше вперед. При правильной установке картриджа будет слышен щелчок.



3



4